Návod k použití

ApiNord® nahřívací skříň na med

Číslo výrobku 5903

1 Popis výrobku a technické údaje

Elektrická nahřívací skříň

Parametr	Hodnota
Napájení a příkon	230 V / 1 000 W
Teplotní rozsah	25–50 °C
Nastavení teploty	Digitální
Zobrazení teploty	Digitální
Izolace	40 mm tvrdé pěny
Objem	Přibližně 160 litrů
Vnitřní rozměry (šířka × výška × hloubka)	Přibližně 50 × 40 × 100 cm
Vnější rozměry (šířka × výška × hloubka)	Přibližně 62 × 58 × 144 cm
Hmotnost	Přibližně 66 kg

2 Obsah dodávky

1 nerezová nahřívací skříň, 2 nerezové police z perforovaného plechu, 4 držáky.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte celý návod k použití a dodržujte uvedené pokyny. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením těchto pokynů. Návod uschovejte a předejte jej případnému dalšímu uživateli.

3 Použití v souladu s určením

Výrobek se považuje za používaný v souladu s určením pouze při dodržení následujících bodů:

- Tato elektrická nahřívací skříň je určena k použití v prostředí provozu.
- Nahřívací skříň ApiNord® není určena k venkovnímu použití.
- Zařízení používejte výhradně ke ztekucování a ohřívání medu. Jiné způsoby použití, jiné náplně ani změny uspořádání a konstrukce nejsou přípustné.
- Zařízení smí být provozováno pouze s instalovanými bezpečnostními prvky.
- Svévolné úpravy vedou k zániku záruky a při neodborném provedení mohou způsobit vážné újmy na zdraví a škody na majetku.
- Dodržujte bezpečnostní a provozní pokyny tohoto návodu i zákonné předpisy pro prevenci úrazů.
- Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým nebo duševním schopnostem, nezkušenosti či neznalosti nedokážou zařízení bezpečně obsluhovat, jej nesmějí používat, případně jej smějí používat pouze pod dohledem nebo podle pokynů odpovědné osoby.

4 Instalace

- Před uvedením do provozu postavte zařízení na rovný podklad.
- Jednu ze dvou dodaných polic zavěste nad topnou jednotku. Držáky vložte do bočních otvorů ve vnitřních stěnách tak, aby byly proti sobě. Poté na ně položte polici.
- Pokud chcete používat dvě úrovně, vložte i druhou polici.
- Stáčecí ani skladovací nádobu nestavte přímo na spodní rám. V tomto místě mohou vznikat vysoké teploty, které poškodí med nebo způsobí hromadění tepla. Dodržujte dostatečný odstup od zadní stěny, protože se rovněž zahřívá. Cirkulace tepla je zajištěna pouze přes perforované police.

5 Provoz

- Před prvním použitím důkladně vyčistěte vnitřní prostor vhodným dezinfekčním prostředkem (viz Čištění a údržba).
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Stiskněte zelený hlavní vypínač. Během provozu svítí.
- Vedle hlavního vypínače se nachází digitální displej regulátoru teploty. Zobrazuje aktuální teplotu a případná chybová hlášení. Teplota nastavená z výroby je přibližně 50 °C.
- Před vložením nádob vyčkejte, až zařízení dosáhne nastavené požadované teploty. Může to trvat hodinu i déle.
- Teplota medu vkládaného do skříně by neměla být příliš nízká, protože by tím mohla být výrazně ovlivněna funkce nahřívací skříně.
- Doba ztekucování či ohřevu se může výrazně lišit podle náplně, nádoby, množství a počáteční teploty.
- Ztekucování můžete výrazně urychlit, pokud nádoby s medem předem umístíte například přes noc do teplé místnosti. Med tak získá vyšší počáteční teplotu.
- Vyšší teplota okolí nahřívací skříně může rovněž přispět k rychlejšímu ohřevu.
- Ztekucování urychluje také občasné promíchání medu.
- Za provozu otevírejte dveře jen krátce, aby unikalo co nejméně tepla.
- Stisknutím tlačítka EXIT přepnete zařízení do pohotovostního režimu. Nahřívací skříň vypněte hlavním vypínačem.
- Pokud skříň nebudete delší dobu používat, odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Tlačítka a jejich funkce



Číslo	Tlačítko	Funkce
1	SET	Zobrazení požadované teploty
2	DOLŮ	Snížení požadované teploty
3	NAHORU	Zvýšení požadované teploty
4	EXIT	Opuštění konfigurační nabídky, pohotovostní režim

Nastavení teploty při ohřevu

Pro změnu teploty stiskněte a podržte tlačítko SET (1), dokud se nezobrazí nastavená teplota.

Zvýšení teploty: stiskněte tlačítko NAHORU (3), maximálně 60 °C.

Snížení teploty: stiskněte tlačítko DOLŮ (2), minimálně 20 °C.

Hodnota se uloží uvolněním tlačítka SET (1).

Po změně požadované teploty může trvat několik hodin, než zařízení dosáhne nastavené hodnoty. Proto později znovu zkontrolujte teplotu uvnitř skříně přesným teploměrem a v případě potřeby upravte nastavení termostatu.

6 Čištění a údržba

- Při čištění a údržbě musí být síťová zástrčka odpojena ze zásuvky.
- Pravidelné čištění prodlužuje životnost zařízení.
- Zkontrolujte, zda skříň nemá uvolněné spoje nebo není poškozená. Zjištěné závady nechte odstranit v odborném servisu.
- Po každém použití odstraňte případné zbytky medu.
- Pokud došlo k rozlití, důkladně očistěte také těsnění.
- Všechny součásti otírejte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. V žádném případě nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ocelovou vlnu.
- Používejte pouze čisticí prostředky bez rozpouštědel. Vnitřní prostor můžete čistit vlažnou mýdlovou vodou.
- Nechte skříň otevřenou, aby se vyvětrala.
- Pokud zařízení delší dobu nebudete používat, doporučujeme po vyprázdnění dezinfikovat vnitřní prostor. Během skladování nesmí uvnitř zůstat žádné zboží.
- Zařízení a jeho příslušenství skladujte na suchém místě chráněném před mrazem. Optimální skladovací teplota je 5–30 °C.
- Na vnější povrch můžete použít prostředek na čištění nerezu, například ApiDana® přípravek na údržbu nerezu, č. výrobku 5539.
- Chraňte nahřívací skříň před vzduchem obsahujícím chlor a síru, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.

7 Bezpečnost

- Tato elektrická nahřívací skříň odpovídá předepsaným bezpečnostním požadavkům.
- Nesprávné použití může způsobit újmu na zdraví a škody na majetku.
- Před prvním použitím si přečtěte návod. Obsahuje bezpečnostní pokyny a pokyny k používání skříně. Jejich dodržováním chráníte sebe i ostatní a předcházíte poškození zařízení.
- Návod uschovejte a předejte jej případnému dalšímu majiteli.

Výstražná slova a symboly a jejich význam

- **Nebezpečí:** Upozornění na ohrožení života. Nedodržení uvedených informací vede k úmrtí nebo těžkému zranění (invaliditě).
- **Varování:** Upozornění na možné těžké zranění či ohrožení života. Nedodržení uvedených informací může vést k úmrtí nebo těžkému zranění (invaliditě).
- **Pozor:** Upozornění na možné lehčí zranění. Nedodržení uvedených informací může vést k lehkým nebo středně těžkým zraněním a škodám na majetku.
- **Upozornění:** Obecné informace nebo pracovní doporučení, které nemají vliv na bezpečnost a zdraví.

Používejte vhodné ochranné rukavice.

Z hlediska předpisů pro prevenci úrazů se jedná o elektrickou nahřívací skříň, u níž je nutné dodržovat následující bezpečnostní pokyny:

- **Nebezpečí:** Do zařízení nikdy nesmí vniknout voda ani jiné kapaliny. Hrozí úraz elektrickým proudem!
- **Nebezpečí:** Nikdy netahejte za síťový kabel. Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama. Kabel chraňte před zdroji tepla a ostrými hranami a udržujte jej nepoškozený.
- **Nebezpečí:** Za provozu nestavte zařízení na hořlavý podklad ani na podklad, který se může tavit.
- **Nebezpečí:** Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů, kapalin nebo plynů. Hrozí požár!
- **Nebezpečí:** Nikdy nepoužívejte zařízení pro jiné náplně než med, zejména pro hořlavé materiály, látky obsahující rozpouštědla, snadno zápalné kapaliny nebo plyny. Hrozí požár!
- **Varování:** Podklad, na kterém zařízení stojí, musí být suchý!
- **Varování:** Nezakrývejte topný prvek a neumísťujte nádoby příliš blízko bočních topných jednotek ani zadní stěny. Nádoby nestavte přímo na topnou jednotku. Způsobilo by to poškození nádob i medu.
- **Varování:** Připojte zařízení do uzemněné zásuvky s napětím odpovídajícím údaji na typovém štítku výrobku.
- **Varování:** Elektrická instalace napájení musí být vybavena proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem nejvýše 30 mA. Pravidelně kontrolujte funkci proudového chrániče.
- **Varování:** Nikdy nenechávejte nahřívací skříň za provozu bez dozoru!
- **Varování:** Nepoužívejte zařízení s poškozeným síťovým nebo prodlužovacím kabelem. Používejte výhradně originální kabel.
- **Varování:** Nenechávejte obalový materiál volně ležet. Pro děti by se mohl stát nebezpečnou hračkou.

Další bezpečnostní pokyny

- **Pozor:** Během provozu a bezprostředně po něm se topného prvku dotýkejte pouze v tepelně izolačních rukavicích. Hrozí popálení.
- **Pozor:** Před každým použitím i po něm zkontrolujte, zda zařízení není poškozené.
- **Upozornění:** Zařízení nelze používat se spínacími hodinami ani s dálkovým ovládáním. Mohlo by dojít k jeho selhání.
- **Upozornění:** Při prvním spuštění nechte nahřívací skříň běžet prázdnou při maximální teplotě. Vznikající pachy časem vyprchají.
- **Upozornění:** Nikdy nečistěte zařízení agresivními čisticími prostředky, vysokotlakým čističem ani ostrými předměty.

8 Likvidace

Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly likvidujte šetrně k životnímu prostředí podle platných místních předpisů.

Zařízení je označeno podle evropské směrnice 2015/19/EU pro elektrická a elektronická zařízení (WEEE). Symbol přeškrtnuté popelnice upozorňuje, že zařízení nesmíte likvidovat do směsného odpadu ani do žluté nádoby na odpad, ale musíte jej odevzdat na sběrném místě pro elektrická a elektronická zařízení. Baterie a akumulátory, které nejsou pevně zabudované, je nutné předem vyjmout a odevzdat samostatně jako bateriový odpad. Informace získáte u místní samosprávy.

9 Volitelné příslušenství

- Pro údržbu nerezové oceli doporučujeme přípravek ApiDana na údržbu nerezu (č. výrobku 5539).
- Vhodné stáčecí nádoby naleznete například pod čísly výrobků 5824 nebo 5808.
- Další police jsou dostupné pod číslem výrobku 59035.

CE

Zařízení bylo výrobcem přezkoušeno a odpovídá platným předpisům EU.

Údaje výrobce

Heinrich Holtermann KG
Scheeßeler Str. 12, D-27386 Brockel
Telefon: 0 42 66 – 93 04 0
Fax: 0 42 66 – 93 04 20
E-mail: info@holtermann.de
Web: www.holtermann.de

Datum původního návodu: 13. 03. 2023
ID: 5903/210322